

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru

D014

Монтаж на панели DIN - индикатор расхода / сумматор

с выходом импульсного сигнала



Описание продукта

D014 - это локальный индикатор / преобразователь, устанавливаемый на панели, для отображения фактического расхода, общего и накопленного итогового значения. Итог можно сбросить до нуля, дважды нажав кнопку CLEAR. Однако накопленная сумма из одиннадцати цифр не может быть обнулена. В отношении накопленной суммы генерируется масштабированный импульс для повторной передачи счета на дисплей.

Преимущества

- Уникальный прочный передний корпус со степенью защиты IP66, IP67 (NEMA Type4X) для монтажа на панели из литого под давлением алюминия, допускающий даже большие струи воды и полное погружение.
- Привычная простая работа со структурой конфигурации Fluidwell «Знай одного, знай их всех», что позволяет сэкономить время, деньги и неприятности.

Характеристики продукта

• Сигнальные входы

○ Входы расходомера

- Входы импульсного типа:
геркон, NAMUR, импульс NPN / PNP, синусоида (катушка), активный импульсный сигнал.
- (0) 4-20 мА.
- 0-10 В постоянного тока.

• Сигнальные выходы

○ Импульсные выходы

- Функция: Масштабированный импульсный выход в соответствии с накопленной суммой (например, один импульс каждые 3,25 галлона).
Максимум. частота: 500 Гц.
Регулируемая длительность импульса от 1 мсек. до 10 секунд.
- Тип: один пассивный сигнальный выход, активный сигнальный выход или надежное реле с высокой степенью изоляции (NO / NC).

○ Выходы тревоги

- Никто.

○ Аналоговые выходы

- Никто.

• Поставка

○ Источник питания

- Базовый: 8–30 В постоянного тока (без реального питания датчика).
- Литиевый аккумулятор с длительным сроком службы.
- Вход 4–20 мА с питанием от контура.
- Питание датчика 24 В AC / DC +.
- 115 - 230 В переменного тока + питание датчика.

○ Питание датчика

- 1,2 / 3 В постоянного тока.
- 8,2, 12 и 24 В постоянного тока.

• Опасная зона

○ Искробезопасный

- Для искробезопасных применений мы рекомендуем F-Series .

○ Взрывобезопасный

- Для взрывозащищенных применений мы рекомендуем E-Series .

• Общение

-
- Связь по протоколу Modbus доступна в продуктах серии F1 .
-
- Связь HART доступна с мониторами / сумматорами расхода F018 и E018 .

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru