

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru

F170

Искробезопасность - монитор уровня

с аварийными сигналами высокого / низкого уровня и аналоговыми выходами



Описание продукта

F170 - это универсальный индикатор уровня с непрерывным контролем уровня. Он предлагает возможность установить два нижних и два высоких значения тревоги. При желании можно настроить функцию игнорирования, чтобы учесть неправильный уровень в течение определенного периода времени.

Доступно до пяти выходов для передачи условий тревоги и фактического уровня. На дисплее отображается фактический уровень, высота или процентное соотношение, значения аварийных сигналов, аварийные сообщения и статус. Экранные инженерные единицы легко настраиваются из обширного набора.

Преимущества

- Прочный полевой корпус из алюминия или нержавеющей стали 316L (IP66, IP67 / NEMA Type4X). Он настолько прочный, что на нем может даже стоять грузовик!
- Доступна искробезопасность - допуски ATEX и IECEx для работы с газом и пылью.
- Привычная простая работа со структурой конфигурации Fluidwell «Знай одного, знай их всех», что позволяет сэкономить время, деньги и неприятности.
- Очень разнообразные возможности монтажа: стены, трубы, панели или непосредственно на наружные датчики.

Характеристики продукта

Сигнальные входы

Сигнальные выходы

Выходы тревоги

Функция: конфигурируемые аварийные выходы для аварийных сигналов низкого-низкого, низкого, высокого, высокого-высокого или всех комбинированных уровней.

Тип: до трех пассивных транзисторов NPN или активных транзисторов PNP или до четырех изолированных электромеханических реле.

Аналоговые выходы

Функция: Повторная передача фактического уровня - выход можно масштабировать до любого диапазона (например, от 2,5 м³ до 1400,0 м³).

Тип: Один пассивный изолированный, плавающий выход или выход 4-20 мА с питанием от контура или один активный (0) выход 4-20 мА или 0-10 В постоянного тока.

Поставка

Источник питания

Литиевый аккумулятор с длительным сроком службы.

4-20 мА с питанием от контура.

8 - 24 В переменного / постоянного тока.

115 - 230 В переменного тока.

Базовый: 8 - 30 В постоянного тока.

Питание датчика

8.2, 12, 24В постоянного тока.

Опасная зона

Искробезопасный

ATEX:

Газ: II 1 G Ex ia IIB / IIC T4 Ga

Пыль: II 1 D Ex ia IIIC T100 ° C Da

IECEx:

Газ: Ex ia IIC / IIB T4 Ga

Пыль: Ex ia IIIC T100 ° C Da

Взрывобезопасный

ATEX:

Газ: II 2 G / Ex d IIB T5 Gb

Пыль: II 2 D / Ex t IIIB T100 ° C Db

Общение

Функция: все данные процесса и настройки могут быть прочитаны и изменены через канал связи.

Протокол: Modbus ASCII / RTU.

Интерфейс: RS232 / RS485 2-х или 4-х проводный / TTL.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru